ARMADIO ANTINCENDIO – GUIDA ALL'USO E ALLA MANUTENZIONE

Riferimento: EN 671-3

A - CONTROLLO GENERALE

Approvazione: ✅ - ❌

- [ ] 1. La porta dell'armadio deve aprirsi e chiudersi senza difficoltà.
- [ ] 2. La superficie verniciata deve risultare integra, priva di ruggine, corrosione o deformazioni.
- [ ] 3. Le etichette di avvertenza e identificazione devono essere chiare e ben visibili.
- [ ] 4. L'avvolgitubo deve ruotare liberamente in entrambe le direzioni, avvolgendo e svolgendo il tubo.
- [ ] 5. L'asse dell'avvolgitubo deve poter ruotare di 270 gradi.
- [ ] 6. L'armadio deve essere saldamente fissato alla superficie di montaggio.
- [ ] 7. Il manuale di istruzioni deve essere chiaro e facilmente accessibile.
- [ ] 8. Il rubinetto e l'ugello devono aprirsi e chiudersi senza ostruzioni o perdite.
- [ ] 9. L'interno dell'armadio deve essere privo di perdite d'acqua, umidità o corpi estranei.

B. TEST FUNZIONALI E DI PERDITA

Approvazione: ✅ - ❌

- [ ] 1. Aprire la lancia e aprire lentamente la valvola per pulire l'acqua nella linea.
- [ ] 2. Aprire e chiudere l'ugello ripetutamente per controllare la regolarità del flusso d'acqua.
- [ ] 3. Con il rubinetto aperto e l'ugello chiuso, effettuare un test di pressione sul tubo:
  - [ ] a) Verificare che il rubinetto non presenti perdite.
  - [ ] b) Srotolare completamente il tubo e ispezionarlo visivamente lungo tutta la sua lunghezza.
  - [ ] c) Controllare i raccordi e i punti di connessione.
  - [ ] d) Accertarsi che non ci siano perdite dall'ugello di spruzzatura, dall'avvolgitubo o dai raccordi intermedi.

C. PREPARAZIONE SUCCESSIVA ALL'USO

Approvazione: ✅ - ❌

- [ ] 1. Al termine dell'uso o del test, chiudere il rubinetto.
- [ ] 2. Svuotare completamente il tubo flessibile dall'acqua residua.
- [ ] 3. Avvolgere con attenzione il tubo flessibile sull'avvolgitubo, evitando di attorcigliarlo o torcerlo.
- [ ] 4. Lasciare l'ugello spruzzatore in posizione aperta.
- [ ] 5. Prima di chiudere l'anta dell'armadietto, verificare che l'interno sia pulito e completamente asciutto.

Tutti i diritti riservati.
Qualsiasi riproduzione, distribuzione o trasmissione di questo documento, in tutto o in parte, senza la previa autorizzazione scritta di BESYANGIN® è rigorosamente vietata.

ISPEZIONE E MANUTENZIONE REGOLARE DELLE TUBAZIONI

- Tutti i tubi flessibili installati nelle cabine antincendio BESYANGIN® devono essere sottoposti a una prova di pressione ogni cinque (5) anni.
- Durante questa prova, i tubi flessibili vengono riempiti d'acqua a una pressione di prova di 12 bar per verificare la presenza di perdite, deformazioni o raccordi allentati.
- Qualora si riscontrino bolle, crepe o deformazioni sulla superficie del tubo flessibile, questo deve essere immediatamente rimosso dal servizio e sostituito con un tubo di ricambio originale BESYANGIN®.
- Le prove di pressione devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico autorizzato in un ambiente sicuro e controllato.

REGISTRAZIONE DELLE ISPEZIO EDELLE MANUTENZIONI

- Tutti i risultati delle ispezioni, dei controlli e dei test devono essere archiviati in modo permanente.
- Tali registrazioni devono essere mantenute dalla persona o dall'organizzazione responsabile per garantire la tracciabilità del sistema e consentire la verifica dei test precedenti.

Ogni registro di ispezione e manutenzione deve contenere le seguenti informazioni:

- Data di ispezione e manutenzione (anno e mese)
- Risultato del test (superato/non superato o valore misurato)
- Tipo e data di installazione delle parti sostituite o rigenerate
- Indicazione di eventuali test o riparazioni aggiuntive richieste
- Data programmata per la prossima ispezione e test (anno e mese)
- Numero di identificazione o etichetta di ciascuna bobina e sistema corrispondente

SICUREZZA ANTINCENDIO NELL'ISPEZIONE E NELLA MANUTENZIONE

Durante le operazioni di manutenzione, alcune componenti del sistema potrebbero essere temporaneamente disattivate, compromettendo il livello di sicurezza antincendio.

Pertanto, è fondamentale seguire le seguenti precauzioni:

- Eseguire la manutenzione esclusivamente su un numero ristretto di armadi antincendio alla volta.
- Durante i lavori, è necessario mantenere a disposizione le attrezzature antincendio di emergenza (estintori portatili, sistemi a schiuma, ecc.).
- Il personale deve essere avvisato che le aree interessate comportano un rischio di incendio temporaneo fino al termine dei lavori.
- Al termine della manutenzione, accertarsi che tutti i sistemi siano nuovamente funzionanti e completamente operativi.

Tutti i diritti riservati.
Qualsiasi riproduzione, distribuzione o trasmissione di questo documento, in tutto o in parte, senza la previa autorizzazione scritta di BESYANGIN® è rigorosamente vietata.

COPERTURA DELLA GARANZIA

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

1. I prodotti BESYANGIN® sono coperti da una garanzia di un (1) anno contro difetti di fabbricazione o di lavorazione, incluse tutte le parti, a condizione che siano installati e utilizzati in conformità con il manuale utente e che non siano stati oggetto di interventi non autorizzati.
2. Il periodo di garanzia inizia dalla data di consegna, che si considera quella riportata sulla bolla di consegna.
3. La garanzia copre l'intero prodotto e tutti i suoi componenti.
4. Qualora venga riscontrato un difetto di fabbricazione sul prodotto o su una delle sue componenti, la parte difettosa sarà riparata o sostituita senza alcun costo.
5. Per qualsiasi richiesta di intervento in garanzia, il prodotto deve essere restituito dall'acquirente al centro BESYANGIN ® o a un rivenditore autorizzato.
6. La presente garanzia non include alcun servizio in loco o intervento diretto.
7. Le riparazioni o le sostituzioni eseguite durante il periodo di garanzia non interrompono il periodo di garanzia residuo; tuttavia, il tempo di inattività viene aggiunto al periodo di garanzia complessivo.
8. Qualora lo stesso difetto si manifesti più di due volte o si verifichino quattro difetti distinti durante il periodo di garanzia, il prodotto sarà sostituito gratuitamente con uno nuovo.
9. Qualsiasi intervento da parte di personale non autorizzato o l'uso di ricambi non originali comporta l'annullamento della garanzia.
10. La garanzia decade altresì se il numero di serie del prodotto, il codice di produzione o l'etichetta di garanzia vengono rimossi, modificati o compromessi.
11. Il metodo di sostituzione, collaudo o riparazione di un prodotto o di una parte difettosa è stabilito unicamente dalla valutazione tecnica di BESYANGIN.®

CASI ESCLUSI DALLA GARANZIA

La garanzia non si estende ai seguenti casi:

1. Danni causati da eventi naturali (terremoti, fulmini, inondazioni, tempeste, ecc.).
2. Deterioramento del prodotto dopo la spedizione da BESYANGIN®, durante il trasporto, il carico, lo stoccaggio o la movimentazione.
3. Danni derivanti da condizioni di stoccaggio o accatastamento inadeguate o da deterioramento prima dell'installazione.
4. Graffi, corrosione, formazione di bolle nella vernice, rotture, cadute o deformazioni causate da installazione o manipolazione inadeguate.
5. Malfunzionamenti provocati dalla presenza di particelle estranee (sabbia, ghiaia, detriti edili, ecc.) nella rete antincendio.
6. Impiego del prodotto per finalità diverse dalla lotta contro gli incendi, quali l'irrigazione, il lavaggio o la pulizia dei veicoli.
7. Esposizione del prodotto a una pressione superiore al limite massimo di esercizio specificato (12 bar).
8. Uso improprio, negligenza o danni intenzionali in violazione del manuale d'uso.
9. Tagli, strappi o schiacciamenti dei tubi provocati dal contatto con superfici affilate o abrasive.
10. Problemi di verniciatura o corrosione causati dall'installazione in ambienti estremi (caldo, freddo, umidità o salinità eccessive), quando non è stato selezionato il modello adeguato prima dell'ordine.

Tutti i diritti riservati.
Qualsiasi riproduzione, distribuzione o trasmissione di questo documento, in tutto o in parte, senza la previa autorizzazione scritta di BESYANGIN® è rigorosamente vietata.