KULLANMA KILAVUZU

🚨 DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Sadece temiz su (kum, çakıl, tortu vb. içermeyen) kullanılmalıdır.
- Maksimum çalışma basıncı: 12 bar'dır.
- Verimli çalışma için:
  Tasarım debisi: 100 L/dk
  Basınç aralığı: Minimum 4 bar – Maksimum 9 bar

(Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik)

❶ TESİSAT KONTROLÜ

- Yangın tesisatındaki kum, çakıl ve inşaat kalıntılarını tamamen temizleyin.
- Yangın pompası veya kollektör girişine filtre takıldığından emin olun.
- Tesisat temizlenmezse, vana, hortum ve conta gibi iç parçalar zarar görebilir veya su akışı tıkanabilir.
- Tesisattan kaynaklı arızalar garanti kapsamında değildir.

❷ GENEL KONTROL

- Kapı kolay açılıp kapanmalıdır.
- Boya ve uyarı etiketleri zarar görmemelidir.
- Makara hortumu rahat sarıp boşaltabilmelidir, 270° dönebilmelidir.
- Dolap duvara sağlam şekilde sabitlenmiş olmalıdır.
- Kullanım talimatı okunaklı, vana ve nozül rahatça açılıp kapanabilir olmalıdır.
- Su akışı yeterli, dolap içinde sızıntı veya yabancı madde bulunmamalıdır.

❸ KULLANIMA HAZIR HALE GETİRME

- Vanayı kapatın.
- Hortumdaki suyu tamamen boşaltın.
- Hortumu düzgün şekilde makaraya sarın.
- Nozulu açık konumda bırakın.
- Dolap içini kuru ve temiz bırakın.


Tüm hakları saklıdır. BESYANGIN tarafından onay alınmadıkça, çoğaltılması veya üçüncü bir şahsa herhangi bir şekilde verilmesine müsade yoktur.

BESYANGIN

YANGIN DOLABI KULLANMA TALİMATI


YANGIN DIŞINDA KULLANMAYIN !

1



Vanayı Aç

2



Hortumu Çek

3



Suyu alevin taban kısmına doğru tutun.

Bu talimat, EN 671-1 A tipi (yarı sert hortumlu) yangın dolapları için geçerlidir.
EN 671-2 bez hortumlu sistemlerde, su verilmeden önce hortumun tamamı makaradan çözülmelidir.

Yangın dolabı normal koşullarda vanası kapalı, su püskürtme nozulu açık konumda bekletilmelidir. Vanayı açık bırakmak, sistemde uzun süreli basınç oluşmasına neden olur ve bu durum hortum, vana veya bağlantı noktalarında su kaçağına yol açabilir.
Dolabın verimli ve güvenli çalışabilmesi için, kullanım sonrası vanayı mutlaka kapatınız.

Tüm hakları saklıdır. BESYANGIN tarafından onay alınmadıkça, çoğaltılması veya üçüncü bir şahsa herhangi bir şekilde verilmesine müsade yoktur.